

Návod na použití mosazných rychlospojek **(45190, 45191, 45194, 45195)**

Montáž rychlospojky na hadici

1. Zvolte odpovídající průměr hadice a rychlospojky.
2. Vyšroubujte převlečnou matici a nasuňte ji na hadici.
3. Nasuňte na hadici plastovou hřebenovou vložku zuby směrem k převlečné matici.
4. Nasuňte hadici na nátrubek rychlospojky.
5. Nasuňte po hadici zpět plastovou hřebenovou vložku na rychlospojku s hadicí a spoj zajistěte našroubováním převlečné matice.

Připojení rychlospojky:

1. Tahem za pojistný kroužek rychlospojky uvolněte jistící kuličky.
2. Nasuňte rychlospojku nadoraz na konektor či postřikovací zařízení (pistole, postřikovač apod.).
3. Uvolněte pojistný kroužek rychlospojky, čímž dojde k jejímu zajištění na konektoru či postřikovacím zařízení.

Demontáž rychlospojky:

1. Tahem odjistěte pojistný kroužek rychlospojky a vytáhněte rychlospojku z konektoru či postřikovacího zařízení.