

Manuál- vykružovacie korunky na dlažbu (sada 24745/ sada 24747)

Bezpečnostné informácie

1. Pri nastavení a používaní použite bezpečnostné okuliare a pevné pracovné rukavice.
2. Sada obsahuje ostré prvky. Uchovajte mimo dosahu detí.
3. Používajte správnu veľkosť.
4. Overte si, či je vrtáčka a korunka v dobrom stave.
5. Nepoužívajte príliš veľký tlak na vrtanie diery.
6. Pri vrtaní použite obidve ruky a udržiajte ostrie pod uhlom 90 k materiálu.
7. Umiestňujte mimo dosahu detí.
8. Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a návod k obsluhu.
- 9: Varovanie, upozornenia a pokyny napísané v tomto návode nemôžu pokryť všetky možné podmienky a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je treba pochopiť, že zdravý rozum a opatrnosť sú faktory, ktoré nemôžu byť dodávané s produktom, ale musí nimi disponovať užívateľ.

Návod na použitie

1. Vyberte si požadovanú veľkosť korunky.
2. Vložte korunku do unášača a dotiahnite ju.
3. Vložte vrták do čeluste vrtáčky a utiahnite skľúčidlom.
4. Pri vrtaní použite obe ruky a udržiajte ostrie pod uhlom 90 k materiálu.
5. Nepoužívajte príliš veľký tlak.
6. Pokiaľ má vrták premenné otáčky, vrtajte pomaly pokiaľ sa nevytvorí vodiaca drážka.

Zoznam súčastí

SET 24745

Položka	priemer(mm)
Vykružovacia korunka	33
Vykružovacia korunka	53
Vykružovacia korunka	67
Vykružovacia korunka	73
Unášač	
Vrták	

SET 24747

Položka	priemer (mm)
Vykružovacia korunka	33
Vykružovacia korunka	53
Vykružovacia korunka	67
Vykružovacia korunka	73
Vykružovacia korunka	83
Unášač	
Vrták	
Pilník	

